



Lek en Waard
Wonen



Kluswijzer

CV-ketel

Over het vervangen van een CV-ketel
leest u meer in de volgende kluswijzer.

Centrale Verwarming

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

De cv-ketel moet geïnstalleerd volgens voorschrift van de fabrikant. De ketel moet voldoen aan CE-keur.

Bij de cv-ketel moet een expansievat van voldoende grootte gemonteerd worden aan de zuigzijde van de pomp. Direct in de aanvoer achter de ketel moet een overstort van voldoende grootte gemonteerd worden.

Een rookgasafvoer en luchttoevoer moeten worden aangebracht volgens basisvoorschrift Rogafa (zie bijlage).

Onderhoudstechnische aspecten

U bent zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van de cv-ketel. Lek en Waard Wonen is niet verantwoordelijk voor gevolgen van een ondeugdelijk aangebrachte ketel.

Verhuurtechnische aspecten

Het aanbrengen van een cv-ketel heeft gevolgen voor de puntentelling van de woning. Dit betekent dat een aanvraag kan worden geweigerd als het aantal punten te hoog wordt in vergelijking met het gewenste aantal binnen de Lek en Waard Wonen.

Tip

Informeer naar de subsidiemogelijkheden via www.energiesubsidiewijzer.nl

Voorgeschreven materialen

Soort	Merken
Cv-ketel	Bij voorkeur Intergas
Expansievat	

Voor advies kunt u altijd terecht bij de opzichter.

Dorpslaan 50
Postbus 16
2957 ZG Nieuw-Lekkerland
(0184) 68 81 81

