


Gebruikerskaart Rookmelder Ei 650i

Testen rookmelders maandelijks



Test de rookmelders nooit met vuur sigarettenrook etc!

Druk op de testknop tot de melder piept (volume in stappen naar max.) en rode led knippert laat dan de knop los.

Alarm -Vals /ongewenst alarm!

Rode Led knippert en melder piept maximaal.

Actie: Testknop ingedrukt houden en melder stopt met piepen. Rode Led zal nog 10 minuten elke 8 sec. knipperen.

Storingsmeldingen

- | | |
|---------------------|---|
| Batterij bijna leeg | – Gele Led zal elke 32 sec. knipperen en 1 piepje geven.
Actie: Testknop ingedrukt houden tot knipperen gele Led stopt.
Melder moet vervangen worden neem contact op met Lek en Waard wonen Tel. 0184-688181 |
| Verontreinigd | – Rode en Gele Led knipperen om en om melder piept maximaal.
Actie: Testknop ingedrukt houden en melder stopt met piepen.
Rode Led zal nog 10 minuten elke 8 sec. knipperen. Reinig uw rookmelder, zie onderhoud rookmelders. |
| Defecte rookkamer | – Gele Led zal elke 32 sec. 2x knipperen en 2 piepjes geven.
Actie: Testknop ingedrukt houden tot knipperen Gele Led stopt.
Melder moet vervangen worden neem contact op met Lek en Waard wonen Tel. 0184-688181 |

Onderhoud van de rookmelders

Het is van groot belang voor je veiligheid om rookmelders goed te onderhouden. Zonder onderhoud kan een rookmelder, vanwege teveel stof, vals alarm gaan geven. De interne rookkamer waar de detectie plaatsvindt, is dan teveel vervuild geraakt.

Reiniging

Reinig uw rookmelder 2x per jaar. Gebruik het smalle mondstuk van uw stofzuiger om rondom langs het gatenpatroon stof en eventueel spinnenwebben te verwijderen. Regelmatig de buitenkant van de melders afstoffen of met een vochtige doek schoonmaken.

De rookmelder mag niet beschilderd worden!

Tip: zuig je rookmelder uit bij elke zomer- /wintertijdwisseling!

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN IN GEVAL VAN ALARMERING BIJ BRAND

In geval van alarm/brand verlaat de woning onmiddellijk en waarschuw de brandweer. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Ga niet eerst dingen pakken. Spreek van tevoren een verzamelplek af voor al uw gezinsleden. Controleer of iedereen aanwezig is.

Keer **NOOIT** terug in een brandend huis!

Zorg dat u een goed vluchtplan heeft bij eventuele calamiteiten en oefen dit plan met de bewoners van de woning. In het belang van u allen en (eventuele) hulpverleners. Veiligheid staat voorop! (zie www.brandwondenstichting.nl)

Gebruik de test knop van de rookmelder om uw gezin bekend te maken met het geluid van de rookmelder en oefen regelmatig met uw gezinsleden uw vluchtplan. Teken een plattegrond waarop voor ieder gezinslid vanuit zijn of haar kamer minstens 2 vluchtwegen staan.

Kinderen hebben de neiging zich te verstoppen wanneer ze niet weten wat ze moeten doen. Leer kinderen hoe ze kunnen vluchten (open ramen en gebruik (oprolbare) brandladders en opstapjes indien noodzakelijk) zonder hulp van volwassenen. Oefen regelmatig zodat uw kinderen weten wat ze moeten doen als de rookmelder afgaat.

Controleer kamerdeuren op hitte of rook. Open nooit een hete deur. Gebruik een alternatieve vluchtroute. Sluit de ramen en deuren achter u wanneer u vertrekt.

In geval van veel rook: kruip naar buiten, blijf dicht bij de grond. Haal kort adem, wanneer mogelijk door een natte doek, of houdt uw adem in. Er overlijden meer mensen door rookinhalatie dan door vlammen.

Houdt de vluchtroutes altijd vrij zodat u snel en veilig kunt vluchten.

Tip: voor duidelijke informatie en advies voor een vluchtplan, raadpleeg de website van de Nederlandse Brandwondenstichting: www.brandwondenstichting.nl